弊社 Bluetooth ステレオヘッドセットと携帯電話の各キャリアの接続手順の一例をご説明します。 製品ごとの細かな違いについては、必ず携帯電話のマニュアルでご確認ください。



ご使用の携帯電話が Bluetooth に対応していないと、本製品で音楽を聴いたり、通話をしたりすることはできません。

メモしておいた

が表示されます。

- 音楽再生、ワンセグ音声を視聴するには、ヘッドセットが「A2DPI (Bluetooth のプロファイルの 1つ) に対応している必要があります。
- 本書では、特に断りのない限り、ヘッドセット(ヘッドフォンにマイクが付属し、通話ができるもの)とヘッドフォンを「ヘッドフォン」と統一して記述しています。

どのキャリア (NTT docomo、au、SoftBank など) の携帯電話でも、基本的な操作の流れは同じです。 メニュー画面の表示手順、メニューの選択などの携帯電話の基本操作については、携帯電話のマニュアルをお読みください。



取扱説明書をお読みに なり、ヘッドフォンを登 録待ち状態(ペアリン グモード) にします。

携帯雷話からヘッドフォン 検索されたヘッドフォン を「登録」

ヘッドフォンを 携帯電話の画面に、 ペアリングモードに ヘッドフォンの機器名 することを忘れずに!

登録したヘッドフォン に「接続」

登録にはパスキーの 入力が必要です。 弊社製品のパスキーは 100001 (半角ゼロ4つ)です。

一度登録できれば、次 からは自動的に接続さ れます。

F-01A の場合

あらかじめ、ヘッドフォ ンの機器名 * をメモして おきましょう。

* 例:LBT-HP120C2

m

8t−ド

ÞН

データBOX

設定/ NWサービス

ij.

選択

メニューから「LifeKit」を

プロフィール iコンシェ/

4

クセサリ・

-

おサイフケータイ

MENU

Œ

8アブリ

i C

LifeKit

Л

MUSIC

ヘッドフォンのペアリングモードが 解除された場合は、電源を入れ直し てもう一度ペアリングモードにして ください。

を「検索」

周辺に他の Bluetooth 機器がある 場合、さまざまな名称が表示され ます。あらかじめメモしておいた機 器名を選択してください。

携帯電話の設定によっては、パスキー の入力前に「端末機器暗証番号」の 入力を求められる場合があります。 その場合は、端末機器暗証番号(お 客様が登録した番号)を先に入力し てください。



バーコードリーダー

2 赤外線·iC·PC連携

5 サウンドレコーダー

6 電話帳お預かりサービス

8 ウォーキングチェッカー

選択

[LifeKit] メニューから

Bluetoothパスキー

セレクト

3 microSD

地図・GPS

* Bluetooth

MENU

4 カメラ





「新機器登録」を選択します。

選択してください

▼ハンズフリー(HFP)

ロヘッドセット(HSP)

□ダイヤルアップ(DUM

マオーディオ(A20P)





「OK」を選択します。




選択 機器が検出されると、登録 機器リストに表示されます。 機器を選択します。



選択します。

接続 全選択 解除 再取得 「ハンズフリー」と「オーディオ」 が選択されていることを確認し、 [接続] を選択します。



まず、本製品を登録待ち状態 (ペアリングモード) にしてからはじめてください

Bluetooth 1=1-初期登録 1 ワイヤレス機器選択 1 ワイヤレス機器を登録 2 接続待ち開始/停止 2 ハンズフリー機器を登録 3 初期登録

0 5 Bluetooth ワイヤレス機器 ハンズフリー機器の 接続待ちの開始/停止や初期設定を 登録を行います 選択 サブメニュ

メニューから Bluetooth の アイコンを選択します。

Bluetooth

/

テいます

ηΙ, ΆΔ* —

au

戻る 選択 [Bluetooth メニュー] から 「初期登録」を選択します。

「ハンズフリー機器を登録」 を選択します。

戻る

接続する機器を

選択してください


選択


(4) 初期登録 1 ワイヤレス機器を登録 ┛ハンズフリー機器を登録 初期登録します よろしいですか? 11 はい 接続する機器を 選択してください OK

Premier³ の場合


確認画面が表示されますの で、「はい」を選択します。








[Bluetooth メニュー] から 「ワイヤレス機器選択」を選 択します。



探索された機器のリストか ら、機器を選択し、[接続] します。



この画面が表示された場合、 「OK」を選択します(表示 されないこともあります)。



4 桁)を入力し、[OK]を 選択します。



[ワイヤレス機器選択]メ ニューから機器を選択し、〔接 続] を選択すると、スピーカー の出力先が選択した機器に切 り替わり、通話と音楽再生が ヘッドフォンでおこなえるよ うになります。



Bluetooth のアイコンを選 択します。

この前に、「この機器を今すぐ設定し て接続しますか ?| と表示された場合 は、「はい」を選択します。 自動的に出力先がヘッドフォンに切り 替わり、設定が完了します。

設定完了 次からは自動的に

接続されます。

au の携帯電話では、完了後に 他の機器とペアリングすると、 再度ペアリングが必要です。

つながらないときは

もう一度確認してください。

- ① ヘッドフォンは「ペアリングモード」になっていますか?
- → 取扱説明書で操作を確認してください。

→ 取扱説明書で機器名を確認してください。

② 携帯電話に登録された「機器名」は、お使いのヘッドフォン のものですか?

ヘッドセットで通話ができないときは

電話を発信する場合、携帯電話側でマイク/スピーカーを Bluetooth へ切り替える操作が必要な場合があります。


SoftBank

まず、本製品を登録待ち状態 (ペアリングモード) にしてからはじめてください

911T の場合



メニューから [設定] のアイ コンを選択します。



接続」を選択します。



[外部接続]メニューから 「Bluetooth」を選択します。



[Bluetooth] メニューから 「デバイス検索」を選択しま



検索結果から、機器を選択し、 [接続] を選択します。




4 桁)を入力し、[OK]を 選択します。



この画面で、「YES」を選択 すると、以降、ペアリングし なくても自動的に接続され るようになります。




手順7で「YES」を選択すると、 この画面が表示されます。




登録したデバイスに接続するに は、接続済みデバイスの一覧か ら、機器を選択します。 [メニュー] を選択してサブメ ニューを表示させ、「接続」を

選択します。



接続に成功すると、機器の横 のアイコンの色が変わります。









S

iPhone 3G

メニューリストから「設定」 をタッチします。

9。 登録を許可しますか?

オン

登録なし

登録なし

(5)

S

iPhone 3G

Mobile

Windows

Windows Mobile

デバイス

LBR-HP120C2

予定表

■ 設定



「一般」をタッチします。



[一般] メニューから、 [Bluetooth] をタッチします。



検索結果が表示されます。 接続したい機器をタッチします。

T-01A の場合




この画面が表示されたら、 「登録」をタッチします。



横の表示が「接続中」に変わ ります。





(2)





スタートボタンから「設定」 を選択します。

etoothデバイスを検索しています・



検索結果から接続する機器を

選択します。

機器の検索が始まります。 しばらくお待ちください。





・バイス モード COM ポート 「新しいデバイスの追加」を 選択します。

その他のBluetoothデバイスを検索するには

更するには、デバイスをタップします。

検索済み

「新しいデバイスの追加]をタップします。設定を変



Bluetooth バージョンによっては、 パスキーの入力を求める画面が表 示されることがあります。 その場合は、"0000"(半角ゼロ 4桁)と入力してください。

機器が接続されると、「デバイスが追加され ました」とメッセージが表示されます。